

- EL エレベーターマイク (効果室, 下手操作盤にて操作)
- M1 フロアマイクコンセント (マイク1本接続)
- M2 フロアマイクコンセント (" 2本)
- S2 フロアスピーカーコンセント (スピーカー2本接続)
- ⊕ フロアマルチコンセント (8CHマルチケーブル接続)
- Ⓜ2 カベマイクコンセント (マイク2本接続)
- Ⓜ2 カベスピーカーコンセント (スピーカー2本接続)
- 上手袖コンセント盤 (マイク及びマルチケーブル接続)
- 下手袖コンセント盤 (" ")
- 客席コンセント (移動型ミキサー接続
マルチコネクタ8CH×2)

- ◆ マイクロホン
- C-38 3本
- CMS-2 1本
- M-500N 1本
- SM-58 5本
- SM-58S 1本
- AT857QMLA 2本
- SM-57 4本
- BETA-57A 4本
- MD-441 1本
- ◆ マイクスタンド
- MF-22T 2本
- MF-18T 2本
- MF-34T 5本
- ST-210 3本
- MS-10 2本
- MS-404 1本

(注)・客席コンセントは客席にあり。
 カベマイクコンセントは客席にあり。
 PA電源上手袖 5KW×2回路(A型各2ヶ)有り。

