



- EL エレベーターマイク (ミキサー室、上手袖操作盤にて操作)
- M₂ フロアマイクコンセント 2ヶ用 (マイク2本接続)
- M₁ フロアマイクコンセント 1ヶ用 (マイク1本接続)
- S₂ フロアスピーカーコンセント (スピーカー2本接続)
- M₂ フロアマルチコンセント (8CHマルチケーブル接続)
- M₂ カベマイクコンセント (マイク2本マルチケーブル接続)
- 上手袖コンセント (マイク及びマルチケーブル接続)
- 下手袖コンセント (マイク及びマルチケーブル接続)
- 客席コンセント (移動型ミキサー接続
マルチコネクタ16CH×3)

◆ マイクロホン

- C-38 5本
- CMS-2 1本
- M 500 5本
- SM-58 8本
- SM-57 4本
- BETA-57A 6本
- CU-31 2本
- CU-32 4本
- ECM-66B 4本
- MD-421 2本
- MD-441 3本
- C451E 2本
- CK-8 1本

◆ マイクスタンド

- MF-22F 6本
- MF-18T 6本
- MF-34T 10本
- ST-210 10本
- SM-10 6本
- SM-404 6本

- (注)・客席コンセントは客席に有り。
・壁マイクコンセント4ヶ所客席に有り。
・P A 電源上下袖各5KW×2回路(A型各2ヶ)有り。