

春日部市立学校体育館空調設備 利用マニュアル

【1時間ご利用する場合】

- ①プリペイドカードをエアコン操作盤の横のカードリーダーのカード挿入口に挿入してください。
- ②挿入すると、1時間分が差し引かれます。（カードリーダーに60（分）と表示されます）
- ③1時間分が差し引かれると、カード挿入口から自動でカードが返却されます。
- ④運転盤にある運転中のランプが点灯し、リモコンに電源が入ります。
- ⑤リモコンにて、冷暖房切換、温度調整、風速調整を行ってください。風向きは調整できません。
- ⑥時間分が消化した時は自動で停止します。なお、時間分以内で利用停止の場合は、リモコンの「運転・停止」ボタンを押し、電源をお切りください。

【2時間連続利用する場合】

2時間継続してご利用する場合は、再度カードを挿入してください。残り時間に1時間分が加算され、表示は120（分）となります。

【2時間以上ご利用する場合】

カードリーダーは120（分）以上は加算できません（カードを挿入しても「oUEr」と表示が出て加算はされず、カードの時間数も減りません。）

2時間以上ご利用する場合は、表示が60（分）以下になってから、挿入してください。

