水道施設案内図

※県水は、埼玉県企業局庄和浄水場から送水され、西部・東部・庄和浄水場で受水します。
　北部・南部浄水場へは西部浄水場から送水されます。

※各浄水場配水区域は目安です。時間帯や季節によって変動します。